

# CARE AND MAINTENANCE

## /onderhoudsadvies stoffen

/Algemeen onderhoud: Eens per week reinigt u de bekleding met een zachte borstel of met de stofzuiger. Strijk met de borstel of de zuigmond voorzichtig – en als uw meubel bekleed is met een stof met een linear patroon – altijd met de richting van het patroon mee.

/In de loop der jaren zal iedere stof in meer of mindere mate verkleuren door invloed van licht, vooral felgekleurde of donkere stoffen. Vermijd daarom zoveel mogelijk direct zonlicht op uw meubelen.

/Stof en zand zijn boosdoeners: zij versnellen de slijtage van de vezels. Regelmatig stofzuigen is de boodschap en dit liefst met een geschikt mondstuk of een aangepaste meubelborstel.

/Transpiratie en huidvetten kunnen de kleur en structuur van de vezels veranderen. Bij overmatig transpireren is een preventieve bescherming aangeraden.

/Knip eventuele lussen niet af, maar stop ze terug.

### /Vlekken: een paar algemene tips.

- Eerst vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen met een lepel.
- Onmiddellijk een propere theedoek – niet pluizend en niet kleurafgevend – of microvezeldoek nat maken met koud water, uitwringen en op de vlek plaatsen. Laat de doek liggen, zonder te kijken! Als de handdoek verzadigd is, deze vervangen tot de vlek niet meer afgeeft. Laat dan de doek liggen tot deze droog is.
- Gebruik nooit keukenpapier of papieren servetten en zeker niet als deze bedrukt zijn.
- Wrijf in rustige, lange halen en wrijf nooit te hard om dat dit de structuur van de stof kan beschadigen. Wrijf naar de vlek toe, zo zorg je ervoor dat je de vlek niet onnodig uitsmeert.
- Wanneer je de stof met welk middel dan ook wil schoonmaken, probeer dan eerst altijd op een minder zichtbare plaats of de stof en de kleur niet aangetast worden.
- Met de James Starter-cleaning kit komt u al een heel eind. Vraag ernaar in winkel.

### /Vlekken: verwijderen.

- **bier, cacao, cola, limonade, vruchtensap, inkt, koffie, likeur, make-up, thee, urine, (rode) wijn, braaksel:** Zoveel als mogelijk verwijderen door te deppen met een theedoek. Daarna wassen met een mild zeepwater (een oplossing van één eetlepel fijn wasmiddel in één liter water)
- **boter, olie, vet:** Olie eventueel eerst zoveel mogelijk met keukenpapier opdeppen, grote hoeveelheden met een lepel verwijderen. Daarna de vlek verwijderen met wasbenzine.
- **kaarsvet:** Op de vochtige plek met vloeipapier deppen, en met strijkijzer op de laagste stand erover strijken. Daarna met wasbenzine behandelen/reinigen.
- **melk, soep, room:** Vet met wasbenzine oplossen, daarna met een lauwe oplossing met fijnwasmiddel behandelen.
- **balpoint, viltstift, lipstick, nagellak:** Reinigen met zuiver alcohol (70%) op een wattenstaafje.
- **bloed:** Op de vochtige plek deppen met een theedoek, daarna weken met koud water, daarna met een lauwe oplossing van fijnwasmiddel reinigen.

## /onderhoudsadvies leder

### **/ANILINELEER**

Anilineleer heeft geen of slechts een lichte oppervlaktebehandeling gekregen. Dit om het natuurlijke oppervlak en het zachte gevoel van het leer te behouden. Alle natuurlijke markeringen, zoals littekens en insectenbeten, zijn zichtbaar op anilineleer, wat bijdraagt aan de exclusieve uitstraling van het leer. Dit soort leer is erg vatbaar voor vuil en zal na verloop van tijd gaan patineren en iets donkerder worden.

Pas op dat u het leer niet bekrast. Anilineleer is veeleisend om te onderhouden en we raden u aan om een verzorgend product bij de hand te houden dat geschikt is voor dit type leer. Het gebruik van water kan een permanente vlek op het oppervlak achterlaten.

Gebruik geen scherpe voorwerpen, sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen op het leer.

### **/GEPIGMENTEERD LEER**

Gepigmenteerd leer is gecorrigeerd leer met een uitstekende duurzaamheid. Stofzuig regelmatig met het bekledingsmondstuk. Pas op dat u het leer niet bekrast. Gebruik voor het verwijderen van vlekken een schone, pluisvrije doek om een oplossing van water en zeep aan te brengen, of gebruik een speciaal leerverzorgingsproduct. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek en poets voorzichtig met een zachte katoenen doek. Druk geen vloeistof in de poriën van het leer. Breng twee tot vier keer per jaar een beschermende lotion aan om de weerstand van het materiaal te vergroten. Gebruik geen scherpe voorwerpen, sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen op het leer.

## /onderhoudsadvies hout

### **/GELAKT, GEBEITST OF GESCHILDERD HOUT**

Veeg af met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal wasmiddel. Zeepresten onmiddellijk verwijderen met een schone, droge doek. Gebruik geen siliconen bevattende schoonmaakmiddelen, omdat deze de vlek afdichten en latere reparaties moeilijker maken. Gebruik geen schuurcrème of schuursponsjes, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken en zo de beschermlaag (lak) kunnen doen verwijderen).

### **/GEZEEPT OF ONBEHANDELD HOUT**

Veeg af met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel of zeep. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek. Om vlekken te verwijderen, reinigt en schrobt u met een dikke zeepoplossing die niet langer dan twee minuten op het hout mag blijven. Verwijder vervolgens de resterende zeepresten met een vochtige doek. Als de houtnerf na het reinigen lichtjes opgezwollen lijkt, schuurt u het hout voorzichtig met schuurpapier (nr. 220) en schuurt u altijd in de richting van de houtnerf.

### **/GEOLIED OF GEWAXT HOUT**

Veeg af met een schone, droge doek. Als het oppervlak vuil is, veeg het dan schoon met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel of zeep. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek. Gebruik nooit zachte zeep of oplosmiddelen als spiritus, terpentijn of aceton. Gebruik geen schuurcrème of schuursponsjes, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Als het oppervlak is bekrast of mat uitziet, gebruik dan een kleurloze oliehardend onderhoudsmiddel dat speciaal is ontworpen om geoliede houten oppervlakken te onderhouden. Test je product altijd op een niet zo zichtbare plaats (denk aan de onderkant van je tafelblad of ...)

Reinig de meubels grondig (12 uur) voordat u de olie op alle oppervlakken aanbrengt. Om een optimale absorptie te garanderen, schuurt u het hout voorzichtig met schuurpapier (nr. 180 of 240) en schuurt u altijd in de richting van de nerf. Breng de olie of wax royaal aan met een schone doek of een spons. Giet de olie niet rechtstreeks op het oppervlak. Wanneer het oppervlak glinstert, laat de olie ongeveer twee uur intrekken totdat deze volledig is opgenomen. Verwijder overtollige olie met een schone, pluisvrije doek. Laat het meubel een nacht drogen (min. 12 uur) en plaats niets op het oppervlak voordat het helemaal droog is.

Als de houtnerf na het oliën opgezwollen lijkt, schuurt u het hout voorzichtig met schuurpapier (nr.

180 of 240) en schuurt u altijd in de richting van de nerf. Om het natuurlijk mooie uiterlijk van het hout optimaal te behouden, raden we u aan het meubeloppervlak regelmatig met olie te behandelen wanneer het er dof of gekrast uitziet.

## /onderhoudsadvies linoleum

### /LINOLEUM

Veeg af met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel, denk aan Marseille-zeepvlokken opgelost in lauw water. Het product Linoleumspleje van Riisfort is hiervoor ideaal. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek. Als het oppervlak bekrast of mat lijkt, gebruik dan uw Riisford linoleumspray of uw zelfgemaakte zeepoplossing. Vlekken kunnen voorzichtig worden verwijderd met terpentine (terpentine) of een vochtige nanospons gedrenkt in lauw water. Onmiddellijk opvolgen met een schone, droge doek. Gebruik de nanospons nooit droog. Vermijd alkalische schoonmaakmiddelen zoals zachte (gele) zeep, soda en schuurcrème.

## /onderhoudsadvies laminaat en nanolaminaat

### /LAMINAAT EN NANOLAMINAAT

Veeg af met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek. Vlekken kunnen voorzichtig worden verwijderd met ammoniak of met een schone, vochtige doek of een in warm water uitgewrongen nanospons. Gebruik de nanospons nooit droog. Onmiddellijk opvolgen met een schone, droge doek. Gebruik geen schuurcrème of schuursponsjes, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

/Bij de nanotechnische laminaat is het mogelijk om oppervlakkige krassen met een warmtebron te herstellen. Gebruik je strijkijzer op de laagste stand als warmtebron en plaats op het gekraste oppervlak met een probere theedoek tussen. Herhaals dit met enkele intervallen van enkele seconden totdat u merkt dat de kras zich hersteld.

## /onderhoudsadvies marmer

### /MARMER

Omdat marmer een natuurlijk materiaal is, heeft elke steen unieke kleuren, patronen en texturen. Daarom kunnen de kleur en afwerking van het oppervlak enigszins verschillen van product tot product. Veeg af met een schone, in water uitgewrongen doek. Marmer is niet zuurbestendig. Het risico bestaat dat als er zure vloeistoffen in contact komen met het tafelblad, deze vlekken zal vertonen. Het onmiddellijk verwijderen van de vlekken kan helpen, maar houd er rekening mee dat er geen garantie is dat vlekken door zuur (denk aan een glas met licht zuur drankje) volledig kunnen worden verwijderd. Gebruik geen schuurcrème of schuursponsjes, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Gebruik nooit azijn, ammoniak, azijnzuur of citroenzuur of schuurmiddelen.

## /onderhoudsadvies plastic

### /PLASTIC (POLYPROPYLEEN)

Veeg af met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek. Gebruik geen schuurcrème of schuursponsjes, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Gebruik geen schoonmaakproducten die alcohol bevatten, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. Ideaal is het product Chemico. Een reinigingscème die heel eenvoudig aan te brengen is met een schone doek.

## /onderhoudsadvies staal

### /ROESTVRIJ STAAL

Veeg af met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek. Gebruik geen schuurcrème of schuursponsjes, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Vlekken kunnen voorzichtig worden verwijderd met terpentine.

### /GEOEDERCOAT OF GEPOLIJST ALUMINIUM

Veeg af met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek. Gebruik geen schuurcrème of schuursponsjes, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.

### /VERCHROOMD STAAL

Veeg af met een schone doek uitgewrongen in water of in een oplossing van water en een neutraal schoonmaakmiddel. Verwijder zeepresten onmiddellijk met een schone, droge doek. Gebruik geen schuurcrème of schuursponsjes, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Terpentine kan worden gebruikt om vlekken van verchroomde oppervlakken voorzichtig te verwijderen.

---